

# CASE

## CONSTRUCTION

COD. HF	DESCRIÇÃO AGRUPADA	FABRICANTE	MOD. MAQ.	NUMERO
4765	CILINDRO INCLINAÇÃO CASE 420 (87438187)	CASE	420	87438187
16359	CILINDRO DIREÇÃO CASE 621 (84311413)	CASE	621	84311413
14472	REPARO DIREÇÃO CASE 621 (1543267C1)	CASE	621	1543267C1
4593	CILINDRO DIREÇÃO CASE 621 (1976862C1)	CASE	621	1976862C1
1255	HASTE DIREÇÃO CASE 621 (1976863C1)	CASE	621	1976863C1
3940	CILINDRO CAÇAMBA CASE 621 (339526A1)	CASE	621	339526A1
9174	HASTE DIREÇÃO CASE 621 (359120A2)	CASE	621	359120A2
9210	CILINDRO DIREÇÃO CASE 621 (359186A1)	CASE	621	359186A1
9837	GUIA DIREÇÃO CASE 621 (359523A1)	CASE	621	359523A1
9947	CILINDRO LEVANTE CASE 621 (394356A1)	CASE	621	394356A1
8253	REPARO DIREÇÃO CASE 621 (G107922)	CASE	621	G107922
11675	GUIA DIREÇÃO CASE 621 (G109884)	CASE	621	G109884
8179	GUIA DIREÇÃO CASE 621 (G109885)	CASE	621	G109885
8191	REPARO DIREÇÃO CASE 621 (G110049)	CASE	621	G110049
8200	CILINDRO DIREÇÃO CASE 621 (G110476)	CASE	621	G110476
11675	CAMISA DIREÇÃO CASE 621 (G110477)	CASE	621	G110477
2518	CILINDRO DESLOC. CIRCULO CASE 845 (73064880)	CASE	845	73064880
4329	CILINDRO DESLOC. CIRCULO CASE 845 (75251731)	CASE	845	75251731
8701	CILINDRO ESCARIFIC. CASE 845 (75266894)	CASE	845	75266894
9378	CILINDRO TRAV. SELA L. DIR. CASE 845 (75266968)	CASE	845	75266968
342	CILINDRO DESLOC. CIRCULO CASE 845 (75267003)	CASE	845	75267003
9323	CILINDRO LEVANTE LAMINA L. DIR. CASE 845 (75267021)	CASE	845	75267021
10878	CILINDRO LEVANTE LAMINA L. ESQ. CASE 845 (75267027)	CASE	845	75267027
9323	CILINDRO ARTICULAÇÃO L. DIR. CASE 845 (75267304)	CASE	845	75267304
10884	CILINDRO ARTICULAÇÃO L. ESQ. CASE 845 (75267307)	CASE	845	75267307
1924	CILINDRO INCLIN. LAMINA CASE 845 (75267318)	CASE	845	75267318
2820	CILINDRO INCLIN. LAMINA CASE 845 (75267319)	CASE	845	75267319
9485	CILINDRO INCLIN. RODA CASE 845 (87632360)	CASE	845	87632360
9487	CILINDRO DIREÇÃO CASE 845 (87632370)	CASE	845	87632370
19590	CILINDRO DIREÇÃO DIANT. CASE 2470 (E63712)	CASE	2470	E63712
19862	CAMISA DIANTEIRA DIREÇÃO DIANT. CASE 2470 (E63712C)	CASE	2470	E63712C
22739	ÊMBOLO DIREÇÃO DIANT. CASE 2470 (E63712E)	CASE	2470	E63712E
15839	GUIA DIREÇÃO DIANT. CASE 2470 (E63712G)	CASE	2470	E63712G
19359	HASTE DIREÇÃO DIANT. CASE 2470 (E63712H)	CASE	2470	E63712H
15840	REPARO DIREÇÃO DIANT. CASE 2470 (E63712R)	CASE	2470	E63712R
19360	CILINDRO DIREÇÃO TRAZ. CASE 2470 (E63713)	CASE	2470	E63713
15842	CAMISA TRAZ. DIREÇÃO TRAZ. CASE 2470 (E63713C)	CASE	2470	E63713C
19362	ÊMBOLO DIREÇÃO TRAZ. CASE 2470 (E63713E)	CASE	2470	E63713E
15841	GUIA DIREÇÃO TRAZ. CASE 2470 (E63713G)	CASE	2470	E63713G
19361	HASTE DIREÇÃO TRAZ. CASE 2470 (E63713H)	CASE	2470	E63713H
15838	REPARO DIREÇÃO TRAZ. CASE 2470 (E63713R)	CASE	2470	E63713R
19358	CILINDRO LEVANTE CASE 2470 (E63742)	CASE	2470	E63742
20145	CAMISA LEVANTE CASE 2470 (E63742C)	CASE	2470	E63742C
20146	ÊMBOLO LEVANTE CASE 2470 (E63742E)	CASE	2470	E63742E
22640	GUIA LEVANTE CASE 2470 (E63742G)	CASE	2470	E63742G
21458	HASTE LEVANTE CASE 2470 (E63742H)	CASE	2470	E63742H
46	REPARO LEVANTE CASE 2470 (E63742R)	CASE	2470	E63742R
5849	GUIA BRAÇO CASE 135SPIN (LU00102)	CASE	135SPIN	LU00102
8297	PARAF. LEVANTE CASE 521D (282056)	CASE	521D	282056
8980	REPARO BASCULAMENTO CASE 521D (8604856)	CASE	521D	8604856
16412	CILINDRO BASCULAMENTO CASE 521D (87405378)	CASE	521D	87405378
18104	PARAF. BASCULAMENTO CASE 521D (1370763C1)	CASE	521D	1370763C1
5372	CILINDRO BASCULAMENTO CASE 521D (336396A2)	CASE	521D	336396A2
1619	CILINDRO LEVANTE CASE 521D (337568A1)	CASE	521D	337568A1
8592	CAMISA BASCULAMENTO CASE 521D (357995A1)	CASE	521D	357995A1

# CASE

## CONSTRUCTION

COD HF	DESCRIÇÃO AGRUPADA	FABRICANTE	MOD MAQ	NUMERO
15072	GUIA BASCULAMENTO CASE 521D (358007A1)	CASE	521D	358007A1
10535	GUIA BASCULAMENTO CASE 521D (358008A1)	CASE	521D	358008A1
8593	ÊMBOLO BASCULAMENTO CASE 521D (358010A1)	CASE	521D	358010A1
8967	ÊMBOLO BASCULAMENTO CASE 521D (358012A1)	CASE	521D	358012A1
9152	REPARO BASCULAMENTO CASE 521D (358013A1)	CASE	521D	358013A1
9173	CILINDRO DIREÇÃO CASE 521D (359048A1)	CASE	521D	359048A1
9815	HASTE BASCULAMENTO CASE 521D (368884A1)	CASE	521D	368884A1
9819	CILINDRO BASCULAMENTO CASE 521D (368885A2)	CASE	521D	368885A2
4762	REPARO LEVANTE CASE 521E (87434292)	CASE	521E	87434292
6421	HASTE DIREÇÃO CASE 580E (A35873)	CASE	580E	A35873
6573	ÊMBOLO DIREÇÃO CASE 580E (A36395)	CASE	580E	A36395
18910	GUIA DIREÇÃO CASE 580E (A36443)	CASE	580E	A36443
19582	CILINDRO DIREÇÃO CASE 580E (A37859)	CASE	580E	A37859
6512	CAMISA DIREÇÃO CASE 580E (A37859C)	CASE	580E	A37859C
18911	GUIA DIREÇÃO CASE 580E (A44639)	CASE	580E	A44639
6209	ÊMBOLO DIREÇÃO CASE 580E (A44640)	CASE	580E	A44640
6264	HASTE DIREÇÃO CASE 580E (A44642)	CASE	580E	A44642
6318	CILINDRO DIREÇÃO CASE 580E (A51731)	CASE	580E	A51731
6242	ÊMBOLO L.PARAF. CAÇAMBA DIANT. CASE 580E (D28364)	CASE	580E	D28364
6244	ÊMBOLO L.PARAF. LEVANTE DIANT. CASE 580E (D28365)	CASE	580E	D28365
18915	ÊMBOLO L.PARAF. ESTABILIZADOR CASE 580E (D28367)	CASE	580E	D28367
18916	ÊMBOLO CAÇAMBA TRAZ. CASE 580E (D28368)	CASE	580E	D28368
6361	ÊMBOLO L.PARAF. NIVELAMENTO CASE 580E (D28896)	CASE	580E	D28896
6364	CAMISA CAÇAMBA TRAZ. CASE 580E (D37721)	CASE	580E	D37721
6667	CAMISA ESTABILIZADOR CASE 580E (D37792)	CASE	580E	D37792
6211	ÊMBOLO L.PARAF. LANÇA CASE 580E (D38394)	CASE	580E	D38394
6367	AMORT. GIRO CASE 580E (D38679)	CASE	580E	D38679
19584	AMORT. LANÇA CASE 580E (D47196)	CASE	580E	D47196
6664	CAMISA GIRO L. ESQ. CASE 580E (D47554)	CASE	580E	D47554
6675	CAMISA GIRO L. DIR. CASE 580E (D47555)	CASE	580E	D47555
6660	CAMISA NIVELAMENTO CASE 580E (D48612)	CASE	580E	D48612
6664	CAMISA LEVANTE DIANT. L. DIR. CASE 580E (D48616)	CASE	580E	D48616
6675	CAMISA LEVANTE DIANT. L. ESQ. CASE 580E (D48617)	CASE	580E	D48617
8194	CILINDRO CAÇAMBA TRAZ. CASE 580E (G32080)	CASE	580E	G32080
8197	REPARO LANÇA CASE 580E (G32285)	CASE	580E	G32285
8199	REPARO NIVELAMENTO CASE 580E (G32289)	CASE	580E	G32289
8205	REPARO ESTABILIZADOR CASE 580E (G32291)	CASE	580E	G32291
8214	REPARO CAÇAMBA DIANT. CASE 580E (G32294)	CASE	580E	G32294
8258	REPARO GIRO CASE 580E (G32297)	CASE	580E	G32297
8209	CILINDRO LANÇA CASE 580E (G32592)	CASE	580E	G32592
8219	CAMISA LANÇA CASE 580E (G32709)	CASE	580E	G32709
8221	CAMISA PROFUNDIDADE CASE 580E (G32713)	CASE	580E	G32713
8227	REPARO CAÇAMBA TRAZ. CASE 580E (G32729)	CASE	580E	G32729
8222	GUIA LANÇA CASE 580E (G32775)	CASE	580E	G32775
18952	ÊMBOLO L.PARAF. CAÇAMBA TRAZ. CASE 580E (G33167)	CASE	580E	G33167
18955	GUIA PROFUNDIDADE CASE 580E (G33190)	CASE	580E	G33190
18958	GUIA CAÇAMBA TRAZ. CASE 580E (G33191)	CASE	580E	G33191
18959	CILINDRO CAÇAMBA TRAZ. CASE 580E (G33196)	CASE	580E	G33196
18960	ÊMBOLO L.HASTE NIVELAMENTO CASE 580E (G33331)	CASE	580E	G33331
18962	ÊMBOLO L.HASTE CAÇAMBA DIANT. CASE 580E (G33419)	CASE	580E	G33419
18963	CILINDRO CAÇAMBA DIANT. L. DIR. CASE 580E (G33420)	CASE	580E	G33420
18964	CILINDRO CAÇAMBA DIANT. L. ESQ. CASE 580E (G33421)	CASE	580E	G33421
15805	CILINDRO LEVANTE DIANT. L. DIR. CASE 580E (G33443)	CASE	580E	G33443
15806	CILINDRO LEVANTE DIANT. L. ESQ. CASE 580E (G33444)	CASE	580E	G33444
5780	HASTE LEVANTE DIANT. CASE 580E (G33445)	CASE	580E	G33445
6690	ÊMBOLO L.HASTE ESTABILIZADOR CASE 580E (G33520)	CASE	580E	G33520

# CASE

## CONSTRUCTION

COD HF	DESCRIÇÃO AGRUPADA	FABRICANTE	MOD MAQ	NUMERO
6697	CILINDRO NIVELAMENTO CASE 580E (G33558)	CASE	580E	G33558
7130	HASTE NIVELAMENTO CASE 580E (G33559)	CASE	580E	G33559
5984	GUIA GIRO CASE 580E (G33567)	CASE	580E	G33567
6001	GUIA ESTABILIZADOR CASE 580E (G33568)	CASE	580E	G33568
6003	GUIA NIVELAMENTO CASE 580E (G33579)	CASE	580E	G33579
7126	HASTE GIRO CASE 580E (G33921)	CASE	580E	G33921
5781	ÊMBOLO L.HASTE GIRO CASE 580E (G33923)	CASE	580E	G33923
5963	CILINDRO GIRO L. DIR. CASE 580E (G33924)	CASE	580E	G33924
5967	CILINDRO GIRO L. ESQ. CASE 580E (G33925)	CASE	580E	G33925
6022	CILINDRO CAÇAMBA TRAZ. CASE 580E (G33926)	CASE	580E	G33926
7124	HASTE CAÇAMBA TRAZ. CASE 580E (G33927)	CASE	580E	G33927
5964	CILINDRO PROFUNDIDADE CASE 580E (G33929)	CASE	580E	G33929
5966	CILINDRO ESTABILIZADOR CASE 580E (G33930)	CASE	580E	G33930
5968	HASTE ESTABILIZADOR CASE 580E (G33931)	CASE	580E	G33931
5970	HASTE LANÇA CASE 580E (G34020)	CASE	580E	G34020
6663	CAMISA CAÇAMBA DIANT. L. DIR. CASE 580H (D31098)	CASE	580H	D31098
6321	CAMISA CAÇAMBA DIANT. L. ESQ. CASE 580H (D31099)	CASE	580H	D31099
6321	MOLA GIRO CASE 580H (D38683)	CASE	580H	D38683
6362	PARAF. GIRO CASE 580H (D41359)	CASE	580H	D41359
6392	ÊMBOLO L.PARAF. GIRO CASE 580H (D49161)	CASE	580H	D49161
6675	CAMISA C/BUCHA ESTABILIZADOR L. DIR. CASE 580H (E155180)	CASE	580H	E155180
6676	CAMISA C/BUCHA ESTABILIZADOR L. ESQ. CASE 580H (E155181)	CASE	580H	E155181
6660	CILINDRO C/BUCHA ESTABILIZADOR L. DIR. CASE 580H (E155182)	CASE	580H	E155182
6664	CILINDRO C/BUCHA ESTABILIZADOR L. ESQ. CASE 580H (E155183)	CASE	580H	E155183
6675	CAMISA LEVANTE DIANT. L. ESQ. CASE 580H (E155213)	CASE	580H	E155213
6677	CILINDRO LEVANTE DIANT. L. ESQ. CASE 580H (E155267)	CASE	580H	E155267
19588	CAMISA DIREÇÃO CASE 580H (E157120C)	CASE	580H	E157120C
19860	CILINDRO DIREÇÃO CASE 580H (E157233)	CASE	580H	E157233
6499	CAMISA DIREÇÃO CASE 580H (E157233C)	CASE	580H	E157233C
6599	HASTE DIREÇÃO CASE 580H (E157234)	CASE	580H	E157234
6601	GUIA DIREÇÃO CASE 580H (E157235)	CASE	580H	E157235
6602	HASTE DIREÇÃO CASE 580H (E157281)	CASE	580H	E157281
6606	CILINDRO DIREÇÃO CASE 580H (E157299)	CASE	580H	E157299
6607	REPARO DIREÇÃO CASE 580H (E159614)	CASE	580H	E159614
47	CILINDRO DIREÇÃO CASE 580H (E63773)	CASE	580H	E63773
55	CILINDRO DIREÇÃO CASE 580H (E63774)	CASE	580H	E63774
59	HASTE DIREÇÃO CASE 580H (E64108)	CASE	580H	E64108
61	GUIA DIREÇÃO CASE 580H (E64579)	CASE	580H	E64579
65	CAMISA DIREÇÃO CASE 580H (E64582)	CASE	580H	E64582
5551	CILINDRO DIREÇÃO CASE 580H (E66090)	CASE	580H	E66090
5552	HASTE DIREÇÃO CASE 580H (E67776)	CASE	580H	E67776
5538	ÊMBOLO DIREÇÃO CASE 580H (E67778)	CASE	580H	E67778
5539	CAMISA DIREÇÃO CASE 580H (E67780)	CASE	580H	E67780
5556	REPARO DIREÇÃO CASE 580H (E67781)	CASE	580H	E67781
5570	HASTE PROFUNDIDADE CASE 580H (E69181)	CASE	580H	E69181
5537	CILINDRO PROFUNDIDADE CASE 580H (E69448)	CASE	580H	E69448
5538	CILINDRO CAÇAMBA CASE 580H (E69452)	CASE	580H	E69452
5539	CILINDRO LANÇA CASE 580H (E69456)	CASE	580H	E69456
5552	CAMISA LANÇA CASE 580H (E69457)	CASE	580H	E69457
5557	CILINDRO C/ROTULA ESTABILIZADOR L. DIR. CASE 580H (E69460)	CASE	580H	E69460
5558	CILINDRO C/ROTULA ESTABILIZADOR L. ESQ. CASE 580H (E69461)	CASE	580H	E69461
5571	CILINDRO CAÇAMBA DIANT. L. DIR. CASE 580H (E69466)	CASE	580H	E69466
5539	CILINDRO CAÇAMBA DIANT. L. ESQ. CASE 580H (E69467)	CASE	580H	E69467
5541	CILINDRO LEVANTE DIANT. L. ESQ. CASE 580H (E69471)	CASE	580H	E69471
5542	CILINDRO LEVANTE DIANT. L. DIR. CASE 580H (E69472)	CASE	580H	E69472
5539	GUIA LANÇA CASE 580H (E69975)	CASE	580H	E69975

# CASE

## CONSTRUCTION

COD HF	DESCRIÇÃO AGRUPADA	FABRICANTE	MOD MAQ	NUMERO
5552	GUIA LEVANTE DIANT. CASE 580H (E69978)	CASE	580H	E69978
5565	GUIA CAÇAMBA CASE 580H (E69981)	CASE	580H	E69981
99	CILINDRO BRAÇO EXT. CASE 580H (E95135)	CASE	580H	E95135
102	GUIA CAÇAMBA DIANT. CASE 580H (E95174)	CASE	580H	E95174
18923	CILINDRO LANÇA CASE 580H (E95919)	CASE	580H	E95919
18924	REPARO LEVANTE DIANT. CASE 580H (E95961)	CASE	580H	E95961
18925	REPARO CAÇAMBA CASE 580H (E95962)	CASE	580H	E95962
18927	REPARO CAÇAMBA DIANT. CASE 580H (E95963)	CASE	580H	E95963
18928	REPARO LANÇA CASE 580H (E95964)	CASE	580H	E95964
18933	GUIA LANÇA CASE 580H (E96108)	CASE	580H	E96108
18934	CILINDRO LEVANTE DIANT. L. DIR. CASE 580H (E96120)	CASE	580H	E96120
18935	CAMISA LEVANTE DIANT. L. DIR. CASE 580H (E96122)	CASE	580H	E96122
5534	GUIA LEVANTE DIANT. CASE 580H (E96126)	CASE	580H	E96126
5535	CILINDRO ESTABIL. DESL. LAT. L. ESQ. CASE 580H (E97044)	CASE	580H	E97044
5536	CILINDRO ESTABIL. DESL. LAT. L. DIR. CASE 580H (E97045)	CASE	580H	E97045
5547	CILINDRO GIRO DESL. LAT. CASE 580H (E97046)	CASE	580H	E97046
18940	HASTE ESTABIL. DESL. LAT. CASE 580H (G100009)	CASE	580H	G100009
18941	REPARO LANÇA CASE 580H (G100177)	CASE	580H	G100177
8262	HASTE LEVANTE DIANT. CASE 580H (G100468)	CASE	580H	G100468
8265	GUIA LEVANTE DIANT. CASE 580H (G100470)	CASE	580H	G100470
8268	GUIA LEVANTE DIANT. CASE 580H (G100471)	CASE	580H	G100471
8262	ÊMBOLO LEVANTE DIANT. CASE 580H (G100640)	CASE	580H	G100640
11672	ÊMBOLO LANÇA CASE 580H (G100642)	CASE	580H	G100642
11709	HASTE GIRO DESL. LAT. CASE 580H (G100686)	CASE	580H	G100686
8183	ÊMBOLO CAÇAMBA CASE 580H (G100694)	CASE	580H	G100694
8243	ÊMBOLO ESTABILIZADOR CASE 580H (G100704)	CASE	580H	G100704
11671	ÊMBOLO CAÇAMBA DIANT. CASE 580H (G100706)	CASE	580H	G100706
8188	CILINDRO PROFUNDIDADE CASE 580H (G101175)	CASE	580H	G101175
8243	CILINDRO CAÇAMBA CASE 580H (G101176)	CASE	580H	G101176
8244	CILINDRO LANÇA CASE 580H (G101177)	CASE	580H	G101177
8245	CILINDRO C/ROTULA ESTABILIZADOR L. DIR. CASE 580H (G101180)	CASE	580H	G101180
8256	CILINDRO C/ROTULA ESTABILIZADOR L. ESQ. CASE 580H (G101181)	CASE	580H	G101181
8261	CILINDRO GIRO CASE 580H (G101182)	CASE	580H	G101182
8267	HASTE PROFUNDIDADE CASE 580H (G101185)	CASE	580H	G101185
11671	CILINDRO CAÇAMBA DIANT. L. DIR. CASE 580H (G101186)	CASE	580H	G101186
8155	CILINDRO CAÇAMBA DIANT. L. ESQ. CASE 580H (G101187)	CASE	580H	G101187
8175	CILINDRO LEVANTE DIANT. L. DIR. CASE 580H (G101196)	CASE	580H	G101196
8176	CILINDRO LEVANTE DIANT. L. ESQ. CASE 580H (G101197)	CASE	580H	G101197
18945	REPARO CAÇAMBA CASE 580H (G101288)	CASE	580H	G101288
20731	REPARO LANÇA CASE 580H (G101289)	CASE	580H	G101289
20727	REPARO BRAÇO EXT. CASE 580H (G101290)	CASE	580H	G101290
20732	REPARO LANÇA CASE 580H (G101291)	CASE	580H	G101291
20719	REPARO CAÇAMBA DIANT. CASE 580H (G101292)	CASE	580H	G101292
20720	REPARO LEVANTE DIANT. CASE 580H (G101295)	CASE	580H	G101295
20733	ÊMBOLO GIRO CASE 580H (G101309)	CASE	580H	G101309
20756	CILINDRO ESTABIL. DESL. LAT. L. DIR. CASE 580H (G101352)	CASE	580H	G101352
20766	CILINDRO ESTABIL. DESL. LAT. L. ESQ. CASE 580H (G101353)	CASE	580H	G101353
20758	ÊMBOLO PROFUNDIDADE CASE 580H (G101438)	CASE	580H	G101438
20775	CAMISA PROFUNDIDADE CASE 580H (G101516)	CASE	580H	G101516
8211	CAMISA ESTABIL. DESL. LAT. L. DIR. CASE 580H (G101664)	CASE	580H	G101664
8215	CAMISA ESTABIL. DESL. LAT. L. ESQ. CASE 580H (G101665)	CASE	580H	G101665
8218	CAMISA BRAÇO EXT. CASE 580H (G101697)	CASE	580H	G101697
11673	CILINDRO PROFUNDIDADE CASE 580H (G101730)	CASE	580H	G101730
8158	CILINDRO CAÇAMBA CASE 580H (G101731)	CASE	580H	G101731
8221	CILINDRO LANÇA CASE 580H (G101732)	CASE	580H	G101732
8223	CILINDRO GIRO CASE 580H (G101733)	CASE	580H	G101733

# CASE

## CONSTRUCTION

COD HF	DESCRIÇÃO AGRUPADA	FABRICANTE	MOD MAQ	NUMERO
8225	CILINDRO C/BUCHA ESTABILIZADOR L. DIR. CASE 580H (G101734)	CASE	580H	G101734
8227	CILINDRO C/BUCHA ESTABILIZADOR L. ESQ. CASE 580H (G101735)	CASE	580H	G101735
8229	CILINDRO CAÇAMBA DIANT. L. DIR. CASE 580H (G101736)	CASE	580H	G101736
11673	CILINDRO CAÇAMBA DIANT. L. ESQ. CASE 580H (G101737)	CASE	580H	G101737
8159	CILINDRO LEVANTE DIANT. L. DIR. CASE 580H (G101738)	CASE	580H	G101738
8222	CILINDRO LEVANTE DIANT. L. ESQ. CASE 580H (G101739)	CASE	580H	G101739
8224	CAMISA PROFUNDIDADE CASE 580H (G101745)	CASE	580H	G101745
8226	CAMISA CAÇAMBA CASE 580H (G101747)	CASE	580H	G101747
8228	CAMISA LANÇA CASE 580H (G101749)	CASE	580H	G101749
8230	CAMISA GIRO CASE 580H (G101751)	CASE	580H	G101751
11673	CAMISA CAÇAMBA DIANT. L. DIR. CASE 580H (G101756)	CASE	580H	G101756
8160	CAMISA CAÇAMBA DIANT. L. ESQ. CASE 580H (G101757)	CASE	580H	G101757
8195	CAMISA LEVANTE DIANT. L. DIR. CASE 580H (G101760)	CASE	580H	G101760
8198	CAMISA LEVANTE DIANT. L. ESQ. CASE 580H (G101761)	CASE	580H	G101761
8205	CILINDRO BRAÇO EXT. CASE 580H (G102696)	CASE	580H	G102696
11675	HASTE BRAÇO EXT. CASE 580H (G102702)	CASE	580H	G102702
8163	CILINDRO GIRO DESL. LAT. CASE 580H (G102815)	CASE	580H	G102815
8196	HASTE GIRO DESL. LAT. CASE 580H (G102816)	CASE	580H	G102816
8205	PINO AMORT. GIRO CASE 580H (G102826)	CASE	580H	G102826
11675	GUIA LEVANTE DIANT. CASE 580H (G102874)	CASE	580H	G102874
8257	GUIA LANÇA CASE 580H (G102875)	CASE	580H	G102875
8178	GUIA ESTABILIZADOR CASE 580H (G104240)	CASE	580H	G104240
8181	PINO AMORT. GIRO CASE 580H (G104378)	CASE	580H	G104378
11674	CAMISA LEVANTE DIANT. L. ESQ. CASE 580H (G105027)	CASE	580H	G105027
8165	CAMISA LEVANTE DIANT. L. DIR. CASE 580H (G105028)	CASE	580H	G105028
8271	CAMISA GIRO DESL. LAT. CASE 580H (G105961)	CASE	580H	G105961
8275	CILINDRO LANÇA CASE 580H (G106168)	CASE	580H	G106168
11673	CAMISA LANÇA CASE 580H (G106169)	CASE	580H	G106169
8186	GUIA LANÇA CASE 580H (G107671)	CASE	580H	G107671
8210	REPARO LEVANTE DIANT. CASE 580H (G32292)	CASE	580H	G32292
8275	CAMISA CAÇAMBA CASE 580H (G32399)	CASE	580H	G32399
11673	CAMISA BRAÇO EXT. CASE 580H (G32699)	CASE	580H	G32699
8263	HASTE PROFUNDIDADE CASE 580H (G33154)	CASE	580H	G33154
18950	HASTE CAÇAMBA CASE 580H (G33162)	CASE	580H	G33162
18953	ÊMBOLO L.HASTE LANÇA CASE 580H (G33180)	CASE	580H	G33180
18954	ÊMBOLO L.PARAF. LANÇA CASE 580H (G33182)	CASE	580H	G33182
15804	HASTE CAÇAMBA DIANT. CASE 580H (G33422)	CASE	580H	G33422
6686	GUIA CAÇAMBA DIANT. CASE 580H (G33487)	CASE	580H	G33487
18967	CILINDRO LANÇA CASE 580H (G33881)	CASE	580H	G33881
18969	CAMISA LANÇA CASE 580H (G33882)	CASE	580H	G33882
6043	HASTE LANÇA CASE 580H (G33885)	CASE	580H	G33885
6015	GUIA GIRO CASE 580H (G34331)	CASE	580H	G34331
6040	CAMISA C/BUCHA ESTABILIZADOR L. DIR. CASE 580H (G34468)	CASE	580H	G34468
5780	CAMISA C/BUCHA ESTABILIZADOR L. ESQ. CASE 580H (G34469)	CASE	580H	G34469
5972	HASTE ESTABILIZADOR CASE 580H (G34475)	CASE	580H	G34475
6689	GUIA CAÇAMBA CASE 580H (G34629)	CASE	580H	G34629
6023	GUIA LANÇA CASE 580H (G34649)	CASE	580H	G34649
5981	HASTE GIRO CASE 580H (G34775)	CASE	580H	G34775
6039	CAMISA GIRO CASE 580H (G34877)	CASE	580H	G34877
6046	CILINDRO GIRO CASE 580H (G34881)	CASE	580H	G34881
7129	GUIA BRAÇO EXT. CASE 580H (G35218)	CASE	580H	G35218
6026	GUIA LANÇA CASE 580H (G35228)	CASE	580H	G35228
6039	GUIA CAÇAMBA CASE 580H (G35231)	CASE	580H	G35231
5976	GUIA CAÇAMBA DIANT. CASE 580H (G35253)	CASE	580H	G35253
6688	CAMISA GIRO DESL. LAT. CASE 580H (G35407)	CASE	580H	G35407
6046	CAMISA LEVANTE DIANT. L. DIR. CASE 580H (G35598)	CASE	580H	G35598

# CASE

## CONSTRUCTION

COD HF	DESCRIÇÃO AGRUPADA	FABRICANTE	MOD MAQ	NUMERO
6685	CAMISA LEVANTE DIANT. L. ESQ. CASE 580H (G35599)	CASE	580H	G35599
498	CILINDRO GIRO CASE 580L (48057059)	CASE	580L	48057059
9775	CILINDRO CAÇAMBA TRAZ. CASE 580L (75260710)	CASE	580L	75260710
10915	CAMISA CAÇAMBA TRAZ. CASE 580L (75260711)	CASE	580L	75260711
10916	HASTE CAÇAMBA TRAZ. CASE 580L (75260713)	CASE	580L	75260713
1954	CAMISA LANÇA CASE 580L (87402553)	CASE	580L	87402553
16417	CILINDRO LANÇA CASE 580L (87410634)	CASE	580L	87410634
16418	HASTE LANÇA CASE 580L (87410635)	CASE	580L	87410635
16419	GUIA LANÇA CASE 580L (87410652)	CASE	580L	87410652
16420	ÊMBOLO LANÇA CASE 580L (87410690)	CASE	580L	87410690
1583	REPARO LANÇA CASE 580L (87411002)	CASE	580L	87411002
736	HASTE CAÇAMBA DIANT. CASE 580L (110307A1)	CASE	580L	110307A1
7928	CILINDRO CAÇAMBA DIANT. CASE 580L (113133A2)	CASE	580L	113133A2
9704	HASTE ESTABILIZADOR CASE 580L (123726A1)	CASE	580L	123726A1
735	GUIA LANÇA CASE 580L (127862A1)	CASE	580L	127862A1
15077	GUIA ESTABILIZADOR CASE 580L (128135A1)	CASE	580L	128135A1
8606	CILINDRO CAÇAMBA TRAZ. CASE 580L (128760A1)	CASE	580L	128760A1
8607	CAMISA CAÇAMBA TRAZ. CASE 580L (128761A1)	CASE	580L	128761A1
9135	GUIA CAÇAMBA TRAZ. CASE 580L (128770A1)	CASE	580L	128770A1
9348	GUIA CAÇAMBA TRAZ. CASE 580L (128770A2)	CASE	580L	128770A2
15197	ÊMBOLO CAÇAMBA TRAZ. CASE 580L (128772A1)	CASE	580L	128772A1
10290	CILINDRO LEVANTE DIANT. CASE 580L (131417A1)	CASE	580L	131417A1
10814	CAMISA LEVANTE DIANT. CASE 580L (131418A1)	CASE	580L	131418A1
9399	REPARO CAÇAMBA TRAZ. CASE 580L (131750A2)	CASE	580L	131750A2
9400	REPARO BRAÇO CASE 580L (131790A1)	CASE	580L	131790A1
10460	ÊMBOLO LEVANTE DIANT. CASE 580L (133097A1)	CASE	580L	133097A1
10635	GUIA LEVANTE DIANT. CASE 580L (1340795C1)	CASE	580L	1340795C1
10793	GUIA LEVANTE DIANT. CASE 580L (1340795C2)	CASE	580L	1340795C2
9344	CILINDRO BRAÇO EXT. CASE 580L (1340969C2)	CASE	580L	1340969C2
18105	CILINDRO GIRO CASE 580L (139808a1)	CASE	580L	139808a1
602	CILINDRO ESTABILIZADOR LD L. DIR. CASE 580L (143574A1)	CASE	580L	143574A1
603	CILINDRO ESTABILIZADOR LE L. ESQ. CASE 580L (143575A1)	CASE	580L	143575A1
1064	CAMISA ESTABILIZADOR LD L. DIR. CASE 580L (143576A1)	CASE	580L	143576A1
2956	CAMISA ESTABILIZADOR LE L. ESQ. CASE 580L (143577A1)	CASE	580L	143577A1
9703	CILINDRO DIREÇÃO CASE 580L (144458A1)	CASE	580L	144458A1
9704	HASTE DIREÇÃO CASE 580L (144459A1)	CASE	580L	144459A1
14035	CILINDRO BRAÇO CASE 580L (148630A2)	CASE	580L	148630A2
1545	CAMISA BRAÇO CASE 580L (148631A2)	CASE	580L	148631A2
1549	CILINDRO ESTABILIZADOR L. DIR. CASE 580L (148796A1)	CASE	580L	148796A1
1775	CILINDRO ESTABILIZADOR L. ESQ. CASE 580L (148797A1)	CASE	580L	148797A1
4130	CAMISA ESTABILIZADOR L. DIR. CASE 580L (148798A1)	CASE	580L	148798A1
9704	CAMISA ESTABILIZADOR L. ESQ. CASE 580L (148799A1)	CASE	580L	148799A1
576	HASTE ESTABILIZADOR CASE 580L (148800A1)	CASE	580L	148800A1
1551	GUIA ESTABILIZADOR CASE 580L (148803A1)	CASE	580L	148803A1
8646	ÊMBOLO ESTABILIZADOR CASE 580L (148805A1)	CASE	580L	148805A1
2428	REPARO ESTABILIZADOR CASE 580L (149582A1)	CASE	580L	149582A1
4166	REPARO ESTABILIZADOR CASE 580L (1543269C1)	CASE	580L	1543269C1
4723	CILINDRO CAÇAMBA DIANT. CASE 580L (175238A1)	CASE	580L	175238A1
4990	CAMISA CAÇAMBA DIANT. CASE 580L (175239A1)	CASE	580L	175239A1
5135	GUIA CAÇAMBA DIANT. CASE 580L (175247A1)	CASE	580L	175247A1
3080	ÊMBOLO CAÇAMBA DIANT. CASE 580L (175250A1)	CASE	580L	175250A1
3175	REPARO CAÇAMBA DIANT. CASE 580L (175251A1)	CASE	580L	175251A1
3175	HASTE GIRO CASE 580L (177518A1)	CASE	580L	177518A1
22346	CILINDRO GIRO CASE 580L (188027A1)	CASE	580L	188027A1
22348	CILINDRO GIRO CASE 580L (188027A2)	CASE	580L	188027A2
22350	CAMISA GIRO CASE 580L (188028A1)	CASE	580L	188028A1

# CASE

## CONSTRUCTION

COD HF	DESCRIÇÃO AGRUPADA	FABRICANTE	MOD MAQ	NUMERO
14798	CILINDRO LANÇA CASE 580L (189653A1)	CASE	580L	189653A1
4578	CAMISA LANÇA CASE 580L (189654A1)	CASE	580L	189654A1
4723	ÊMBOLO LANÇA CASE 580L (189657A1)	CASE	580L	189657A1
4632	CILINDRO ESTABILIZADOR L. DIR. CASE 580L (195503A1)	CASE	580L	195503A1
1255	CILINDRO ESTABILIZADOR L. ESQ. CASE 580L (195504A1)	CASE	580L	195504A1
4546	CAMISA ESTABILIZADOR L. DIR. CASE 580L (195505A1)	CASE	580L	195505A1
14801	CAMISA ESTABILIZADOR L. ESQ. CASE 580L (195506A1)	CASE	580L	195506A1
4547	HASTE BRAÇO EXT. CASE 580L (1980296C1)	CASE	580L	1980296C1
4559	HASTE CAÇAMBA TRAZ. CASE 580L (198033A1)	CASE	580L	198033A1
14017	CAMISA BRAÇO CASE 580L (233000A1)	CASE	580L	233000A1
861	ÊMBOLO BRAÇO CASE 580L (233110A1)	CASE	580L	233110A1
9297	CILINDRO BRAÇO CASE 580L (233114A1)	CASE	580L	233114A1
18276	HASTE BRAÇO CASE 580L (356163A1)	CASE	580L	356163A1
15447	REPARO BRAÇO CASE 580L (367259A1)	CASE	580L	367259A1
6218	GUIA DIREÇÃO CASE 580L (D149737)	CASE	580L	D149737
6239	CAMISA DIREÇÃO CASE 580L (D149738)	CASE	580L	D149738
6240	REPARO DIREÇÃO CASE 580L (D149739)	CASE	580L	D149739
8167	CAMISA DIREÇÃO CASE 580L (G106808)	CASE	580L	G106808
8177	GUIA DIREÇÃO CASE 580L (G106810)	CASE	580L	G106810
8187	CILINDRO DIREÇÃO CASE 580L (G107720)	CASE	580L	G107720
8189	HASTE DIREÇÃO CASE 580L (G107721)	CASE	580L	G107721
11670	ÊMBOLO ESTABILIZADOR CASE 580L (G108123)	CASE	580L	G108123
8169	ÊMBOLO CAÇAMBA DIANT. CASE 580L (G108518)	CASE	580L	G108518
8189	GUIA CAÇAMBA DIANT. CASE 580L (G109881)	CASE	580L	G109881
8180	REPARO DIREÇÃO CASE 580L (G110045)	CASE	580L	G110045
1473	CILINDRO BRAÇO CASE 580L2 (148630A1)	CASE	580L2	148630A1
8646	CAMISA BRAÇO CASE 580L2 (148631A1)	CASE	580L2	148631A1
1547	GUIA BRAÇO CASE 580L2 (148632A1)	CASE	580L2	148632A1
1548	REPARO BRAÇO CASE 580L2 (148637A1)	CASE	580L2	148637A1
4991	HASTE BRAÇO CASE 580L2 (175778A1)	CASE	580L2	175778A1
8646	ÊMBOLO BRAÇO CASE 580L2 (233110A2)	CASE	580L2	233110A2
1956	CILINDRO BRAÇO CASE 580L2 (233114A2)	CASE	580L2	233114A2
1959	GUIA BRAÇO CASE 580L2 (234141A1)	CASE	580L2	234141A1
1960	GUIA BRAÇO CASE 580L2 (234141A2)	CASE	580L2	234141A2
576	REPARO BRAÇO CASE 580L2 (234844A1)	CASE	580L2	234844A1
14651	CAMISA BRAÇO CASE 580L2 (297952A1)	CASE	580L2	297952A1
15651	CAMISA BRAÇO CASE 580L2 (314898A1)	CASE	580L2	314898A1
8093	CILINDRO BRAÇO CASE 580L2 (314899A1)	CASE	580L2	314899A1
18275	ÊMBOLO BRAÇO CASE 580L2 (356162A1)	CASE	580L2	356162A1
736	GUIA LANÇA CASE 580L3 (127862A2)	CASE	580L3	127862A2
10357	HASTE LEVANTE DIANT. CASE 580L3 (133083A1)	CASE	580L3	133083A1
18101	ÊMBOLO LEVANTE DIANT. CASE 580L3 (135161A1)	CASE	580L3	135161A1
2682	REPARO LEVANTE DIANT. CASE 580L3 (1543260C1)	CASE	580L3	1543260C1
22342	HASTE LANÇA CASE 580L3 (182109A1)	CASE	580L3	182109A1
22347	REPARO LANÇA CASE 580L3 (182218A1)	CASE	580L3	182218A1
4577	CILINDRO LANÇA CASE 580L3 (189653A2)	CASE	580L3	189653A2
10398	ÊMBOLO LANÇA CASE 580L3 (189657A2)	CASE	580L3	189657A2
9943	CILINDRO LEVANTE DIANT. CASE 580L3 (384240A1)	CASE	580L3	384240A1
10535	CAMISA LEVANTE DIANT. CASE 580L3 (384241A1)	CASE	580L3	384241A1
10535	CAMISA LANÇA CASE 580L3 (397080A1)	CASE	580L3	397080A1
364	CILINDRO BRAÇO CASE 580N (47458137)	CASE	580N	47458137
388	CILINDRO BRAÇO CASE 580N (47458141)	CASE	580N	47458141
581	HASTE DIREÇÃO CASE 580N (47743695)	CASE	580N	47743695
11003	CILINDRO GIRO CASE 580N (47922068)	CASE	580N	47922068
1544	CILINDRO BRAÇO EXTENCIVO CASE 580N (84159675)	CASE	580N	84159675
5478	HASTE BRAÇO EXT. CASE 580N (84159680)	CASE	580N	84159680

# CASE

## CONSTRUCTION

COD HF	DESCRIÇÃO AGRUPADA	FABRICANTE	MOD MAQ	NUMERO
3092	REPARO GIRO CASE 580N (84172816)	CASE	580N	84172816
9474	GUIA LEVANTE DIANT. CASE 580N (84208516)	CASE	580N	84208516
16628	CILINDRO CAÇAMBA TRAZ. CASE 580N (84210934)	CASE	580N	84210934
16629	CILINDRO ESTABILIZADOR L. ESQ. CASE 580N (84210937)	CASE	580N	84210937
16630	CILINDRO ESTABILIZADOR L. DIR. CASE 580N (84210946)	CASE	580N	84210946
1034	GUIA CAÇAMBA TRAZ. CASE 580N (84220631)	CASE	580N	84220631
1033	ÊMBOLO CAÇAMBA TRAZ. CASE 580N (84220633)	CASE	580N	84220633
13962	CAMISA CAÇAMBA TRAZ. CASE 580N (84220643)	CASE	580N	84220643
1269	HASTE ESTABILIZADOR CASE 580N (84222154)	CASE	580N	84222154
14019	CILINDRO CAÇAMBA DIANT. CASE 580N (84224079)	CASE	580N	84224079
17937	ÊMBOLO LEVANTE DIANT. CASE 580N (84237480)	CASE	580N	84237480
398	CAMISA LEVANTE DIANT. CASE 580N (84237692)	CASE	580N	84237692
400	HASTE LEVANTE DIANT. CASE 580N (84237793)	CASE	580N	84237793
5055	HASTE CAÇAMBA DIANT. CASE 580N (84237943)	CASE	580N	84237943
401	GUIA CAÇAMBA DIANT. CASE 580N (84237948)	CASE	580N	84237948
10802	ÊMBOLO CAÇAMBA DIANT. CASE 580N (84237953)	CASE	580N	84237953
406	CAMISA CAÇAMBA DIANT. CASE 580N (84238609)	CASE	580N	84238609
1094	CAMISA ESTABILIZADOR L. DIR. CASE 580N (84238640)	CASE	580N	84238640
777	GUIA LANÇA CASE 580N (84238794)	CASE	580N	84238794
5159	ÊMBOLO LANÇA CASE 580N (84238796)	CASE	580N	84238796
16350	HASTE BRAÇO CASE 580N (84238799)	CASE	580N	84238799
990	GUIA ESTABILIZADOR CASE 580N (84238804)	CASE	580N	84238804
9298	ÊMBOLO ESTABILIZADOR CASE 580N (84241703)	CASE	580N	84241703
16353	CAMISA ESTABILIZADOR L. ESQ. CASE 580N (84241705)	CASE	580N	84241705
16354	REPARO LEVANTE DIANT. CASE 580N (84257323)	CASE	580N	84257323
16356	REPARO LANÇA CASE 580N (84259218)	CASE	580N	84259218
9863	REPARO BRAÇO CASE 580N (84259221)	CASE	580N	84259221
15468	REPARO CAÇAMBA TRAZ. CASE 580N (84259224)	CASE	580N	84259224
9908	REPARO ESTABILIZADOR CASE 580N (84259226)	CASE	580N	84259226
5439	CILINDRO DIREÇÃO CASE 580N (84264405)	CASE	580N	84264405
10705	CAMISA BRAÇO CASE 580N (84290399)	CASE	580N	84290399
10708	ÊMBOLO BRAÇO CASE 580N (84297603)	CASE	580N	84297603
16357	CAMISA LANÇA CASE 580N (84300141)	CASE	580N	84300141
16358	CILINDRO LANÇA CASE 580N (84300143)	CASE	580N	84300143
16362	HASTE LANÇA CASE 580N (84321897)	CASE	580N	84321897
14366	HASTE CAÇAMBA TRAZ. CASE 580N (84323192)	CASE	580N	84323192
726	CAMISA LANÇA CASE 580N (84401820)	CASE	580N	84401820
728	CILINDRO LANÇA CASE 580N (84421585)	CASE	580N	84421585
5465	CILINDRO BRAÇO CASE 580N (84421590)	CASE	580N	84421590
340	CILINDRO CAÇAMBA TRAZ. CASE 580N (84421594)	CASE	580N	84421594
341	CILINDRO LEVANTE DIANT. CASE 580N (84421597)	CASE	580N	84421597
582	CILINDRO CAÇAMBA DIANT. CASE 580N (84421600)	CASE	580N	84421600
448	CILINDRO ESTABILIZADOR L. DIR. CASE 580N (84421603)	CASE	580N	84421603
1053	CILINDRO ESTABILIZADOR L. ESQ. CASE 580N (84421604)	CASE	580N	84421604
1215	CILINDRO BRAÇO EXT. CASE 580N (84421678)	CASE	580N	84421678
3065	CILINDRO GIRO CASE 580N (84426789)	CASE	580N	84426789
895	CILINDRO LANÇA CASE 580N (84551146)	CASE	580N	84551146
3173	CILINDRO LEVANTE DIANT. CASE 580N (84560014)	CASE	580N	84560014
887	HASTE BRAÇO CASE 580N (84594312)	CASE	580N	84594312
3818	REPARO BRAÇO EXT. CASE 580N (86982377)	CASE	580N	86982377
3705	PARAF. MANDIBULA CONCHA CASE 580N (86982437)	CASE	580N	86982437
3706	PARAF. LEVANTE DIANT. CASE 580N (86982438)	CASE	580N	86982438
4052	PARAF. CAÇAMBA TRAZ. CASE 580N (86982441)	CASE	580N	86982441
5053	PARAF. BRAÇO CASE 580N (86982443)	CASE	580N	86982443
2029	HASTE GIRO CASE 580N (87413722)	CASE	580N	87413722
14894	CILINDRO MANDIBULA CONCHA CASE 580N (87454016)	CASE	580N	87454016

# CASE

## CONSTRUCTION

COD HF	DESCRIÇÃO AGRUPADA	FABRICANTE	MOD MAQ	NUMERO
5036	CILINDRO MANDIBULA CONCHA CASE 580N (87454017)	CASE	580N	87454017
5041	CAMISA MANDIBULA CONCHA CASE 580N (87454907)	CASE	580N	87454907
5042	CAMISA MANDIBULA CONCHA CASE 580N (87454908)	CASE	580N	87454908
9870	HASTE CAÇAMBA DIANT. CASE 580N (87609666)	CASE	580N	87609666
10052	CILINDRO CAÇAMBA DIANT. CASE 580N (87609669)	CASE	580N	87609669
9703	CILINDRO DIREÇÃO CASE 580N (87685547)	CASE	580N	87685547
9704	GUIA DIREÇÃO CASE 580N (87685582)	CASE	580N	87685582
10964	GUIA DIREÇÃO CASE 580N (87710141)	CASE	580N	87710141
9496	HASTE DIREÇÃO CASE 580N (87710143)	CASE	580N	87710143
15368	REPARO DIREÇÃO CASE 580N (87710144)	CASE	580N	87710144
10843	CILINDRO DIREÇÃO CASE 580N (87710158)	CASE	580N	87710158
149	REPARO CAÇAMBA DIANT. CASE 580N (87715781)	CASE	580N	87715781
9489	CILINDRO LANÇA CASE 580N (90461045)	CASE	580N	90461045
9500	CILINDRO BRAÇO CASE 580N (90472384)	CASE	580N	90472384
10406	CILINDRO CAÇAMBA DIANT. CASE 580N (90472386)	CASE	580N	90472386
10139	CILINDRO CAÇAMBA TRAZ. CASE 580N (90488712)	CASE	580N	90488712
10841	CILINDRO BRAÇO EXT. CASE 580N (90488714)	CASE	580N	90488714
15739	CILINDRO ESTABILIZADOR L. DIR. CASE 580N (90488716)	CASE	580N	90488716
10842	CILINDRO ESTABILIZADOR L. ESQ. CASE 580N (90488722)	CASE	580N	90488722
10846	GUIA CAÇAMBA TRAZ. CASE 580N (91799993)	CASE	580N	91799993
1774	HASTE LANÇA CASE 580N (91816839)	CASE	580N	91816839
15758	GUIA LANÇA CASE 580N (91816841)	CASE	580N	91816841
9432	ÊMBOLO LANÇA CASE 580N (91816843)	CASE	580N	91816843
10404	GUIA BRAÇO CASE 580N (91817908)	CASE	580N	91817908
10668	HASTE BRAÇO EXT. CASE 580N (91818611)	CASE	580N	91818611
10931	GUIA BRAÇO EXT. CASE 580N (91818628)	CASE	580N	91818628
10933	ÊMBOLO BRAÇO EXT. CASE 580N (91818635)	CASE	580N	91818635
8608	CAMISA CAÇAMBA DIANT. CASE 580N (113135A2)	CASE	580N	113135A2
1548	REPARO GIRO CASE 580N (122535A1)	CASE	580N	122535A1
15354	ÊMBOLO MANDIBULA CONCHA CASE 580N (1340798C1)	CASE	580N	1340798C1
10982	CAMISA BRAÇO EXT. CASE 580N (1340970C1)	CASE	580N	1340970C1
19500	HASTE MANDIBULA CONCHA CASE 580N (1346195C1)	CASE	580N	1346195C1
574	REPARO MANDIBULA CONCHA CASE 580N (1542875C1)	CASE	580N	1542875C1
2624	REPARO CAÇAMBA DIANT. CASE 580N (1543256C1)	CASE	580N	1543256C1
22348	ANEL SEGMENTO LANÇA CASE 580N (182116A1)	CASE	580N	182116A1
19501	CAMISA GIRO CASE 580N (188028A2)	CASE	580N	188028A2
18120	GUIA GIRO CASE 580N (188032A1)	CASE	580N	188032A1
18121	GUIA GIRO CASE 580N (188032A2)	CASE	580N	188032A2
7861	ÊMBOLO GIRO CASE 580N (188034A1)	CASE	580N	188034A1
7862	ÊMBOLO GIRO CASE 580N (188034A3)	CASE	580N	188034A3
7864	TAMPA TRASEIRA GIRO CASE 580N (188035A1)	CASE	580N	188035A1
1255	TAMPA TRASEIRA GIRO CASE 580N (188036A1)	CASE	580N	188036A1
4544	ANEL SEGMENTO GIRO CASE 580N (191252A1)	CASE	580N	191252A1
4577	ANEL SEGMENTO CAÇAMBA TRAZ. CASE 580N (192330A1)	CASE	580N	192330A1
18177	CAMISA GIRO CASE 580N (220165A2)	CASE	580N	220165A2
860	ANEL SEGMENTO BRAÇO CASE 580N (233104A1)	CASE	580N	233104A1
5377	GUIA CAÇAMBA DIANT. CASE 580N (297280A1)	CASE	580N	297280A1
8407	CILINDRO DIREÇÃO CASE 580N (401055A1)	CASE	580N	401055A1
8410	HASTE DIREÇÃO CASE 580N (401062A1)	CASE	580N	401062A1
9528	CAMISA DIREÇÃO CASE 580N (87685547C)	CASE	580N	87685547C
9529	CAMISA DIREÇÃO CASE 580N (87710158C)	CASE	580N	87710158C
2856	CAMISA ESTABILIZADOR CASE 580N - B90B (48179046)	CASE	580N - B90B	48179046
580	EMBOLO ESTABILIZADOR CASE 580N - B90B (48179050)	CASE	580N - B90B	48179050
8701	GUIA ESTABILIZADOR CASE 580N - B90B (51444255)	CASE	580N - B90B	51444255
9436	REPARO ESTABILIZADOR CASE 580N - B90B (51444256)	CASE	580N - B90B	51444256
11003	CILINDRO ESTABILIZADOR CASE 580N - B90B (51494914)	CASE	580N - B90B	51494914

# CASE

## CONSTRUCTION

COD HF	DESCRIÇÃO AGRUPADA	FABRICANTE	MOD MAQ	NUMERO
17988	HASTE ESTABILIZADOR CASE 580N - B90B (91855266)	CASE	580N - B90B	91855266
14897	REPARO CAÇAMBA CASE 621B (1543279C1)	CASE	621B	1543279C1
9704	REPARO LEVANTE CASE 621B (1543305C1)	CASE	621B	1543305C1
18107	REPARO CAÇAMBA CASE 621B (1543306C1)	CASE	621B	1543306C1
8193	REPARO CAÇAMBA CASE 621B (G110526)	CASE	621B	G110526
7527	REPARO GARRA CASE 621B (S301442)	CASE	621B	S301442
8997	REPARO DIREÇÃO CASE 621D (8604866)	CASE	621D	8604866
16363	CILINDRO DIREÇÃO CASE 621D (84342476)	CASE	621D	84342476
637	CILINDRO LEVANTE CASE 621D (84544924)	CASE	621D	84544924
16398	CILINDRO CAÇAMBA CASE 621D (87366688)	CASE	621D	87366688
16409	CILINDRO LEVANTE CASE 621D (87405374)	CASE	621D	87405374
4745	REPARO CAÇAMBA CASE 621D (87434293)	CASE	621D	87434293
9438	CILINDRO DIREÇÃO CASE 621D (90488707)	CASE	621D	90488707
10776	CILINDRO CAÇAMBA CASE 621D (91725992)	CASE	621D	91725992
18099	HASTE CAÇAMBA CASE 621D (1346161C1)	CASE	621D	1346161C1
8646	REPARO CAÇAMBA CASE 621D (1542915C2)	CASE	621D	1542915C2
574	GUIA CAÇAMBA CASE 621D (1543069C1)	CASE	621D	1543069C1
10535	REPARO CAÇAMBA CASE 621D (381101A1)	CASE	621D	381101A1
8617	CAMISA DIREÇÃO CASE 621D (84342476C)	CASE	621D	84342476C
9133	ÊMBOLO DIREÇÃO CASE 621D (84342476E)	CASE	621D	84342476E
9134	GUIA DIREÇÃO CASE 621D (84342476G)	CASE	621D	84342476G
15275	HASTE DIREÇÃO CASE 621D (84342476H)	CASE	621D	84342476H
15378	REPARO DIREÇÃO CASE 621D (84342476R)	CASE	621D	84342476R
8187	CAMISA CAÇAMBA CASE 621D (G109824)	CASE	621D	G109824
8202	CILINDRO CAÇAMBA CASE 621D (G110694)	CASE	621D	G110694
8204	ÊMBOLO CAÇAMBA CASE 621D (G110701)	CASE	621D	G110701
4955	REPARO CAÇAMBA CASE 721C (1543303C1)	CASE	721C	1543303C1
8984	CILINDRO LEVANTE CASE 721D (8605290)	CASE	721D	8605290
5500	CILINDRO LEVANTE CASE 721D (87318065)	CASE	721D	87318065
2894	CILINDRO LEVANTE CASE 721D (87318067)	CASE	721D	87318067
3170	CILINDRO LEVANTE CASE 721D (87318109)	CASE	721D	87318109
4942	CILINDRO LEVANTAMENTO CASE 721D (87318110)	CASE	721D	87318110
10844	CILINDRO LEVANTE CASE 721D (91726018)	CASE	721D	91726018
11018	ÊMBOLO LEVANTE CASE 721D (91820389)	CASE	721D	91820389
1774	GUIA LEVANTE CASE 721D (91820395)	CASE	721D	91820395
15759	HASTE LEVANTE CASE 721D (91820399)	CASE	721D	91820399
16413	CILINDRO CAÇAMBA CASE 721E (87405381)	CASE	721E	87405381
9492	CILINDRO CAÇAMBA CASE 721E (87691131)	CASE	721E	87691131
9493	CILINDRO CAÇAMBA CASE 721G (87691132)	CASE	721G	87691132
2706	CILINDRO CAÇAMBA CASE 821B (84323610)	CASE	821B	84323610
7927	CAMISA DIREÇÃO CASE 821B (117894A1)	CASE	821B	117894A1
7929	CILINDRO DIREÇÃO CASE 821B (117895A1)	CASE	821B	117895A1
734	HASTE DIREÇÃO CASE 821B (127684A1)	CASE	821B	127684A1
15539	CAMISA LEVANTE CASE 821B (1343590C1)	CASE	821B	1343590C1
10091	CAMISA CAÇAMBA CASE 821B (1343663C1)	CASE	821B	1343663C1
18098	GUIA CAÇAMBA CASE 821B (1343667C1)	CASE	821B	1343667C1
19499	BUCHA CAMISA DIREÇÃO CASE 821B (1343679C1)	CASE	821B	1343679C1
18102	ÊMBOLO DIREÇÃO CASE 821B (135259A1)	CASE	821B	135259A1
2623	REPARO DIREÇÃO CASE 821B (1543266C1)	CASE	821B	1543266C1
18108	REPARO CAÇAMBA CASE 821B (1543309C1)	CASE	821B	1543309C1
4592	GUIA DIREÇÃO CASE 821B (1971707C1)	CASE	821B	1971707C1
4560	CILINDRO CAÇAMBA CASE 821B (1980385C3)	CASE	821B	1980385C3
4548	HASTE CAÇAMBA CASE 821B (1980386C2)	CASE	821B	1980386C2
4557	ÊMBOLO CAÇAMBA CASE 821B (1980389C1)	CASE	821B	1980389C1
4576	CILINDRO LEVANTE CASE 821B (1986601C1)	CASE	821B	1986601C1
4577	GUIA LEVANTE CASE 821B (1986602C1)	CASE	821B	1986602C1

# CASE

## CONSTRUCTION

COD HF	DESCRIÇÃO AGRUPADA	FABRICANTE	MOD MAQ	NUMERO
1546	HASTE LEVANTE CASE 821B (1986630C1)	CASE	821B	1986630C1
14812	ÊMBOLO LEVANTE CASE 821B (1986633C1)	CASE	821B	1986633C1
18125	CILINDRO DIREÇÃO CASE 821B (1986978C1)	CASE	821B	1986978C1
18126	HASTE DIREÇÃO CASE 821B (1986979C1)	CASE	821B	1986979C1
18128	ÊMBOLO DIREÇÃO CASE 821B (1986982C1)	CASE	821B	1986982C1
18130	REPARO LEVANTE CASE 821B (1989823C2)	CASE	821B	1989823C2
18179	CILINDRO DIREÇÃO CASE 821B (229402A1)	CASE	821B	229402A1
1265	HASTE DIREÇÃO CASE 821B (229869A1)	CASE	821B	229869A1
1302	CAMISA DIREÇÃO CASE 821B (229871A1)	CASE	821B	229871A1
8186	BUCHA HASTE DIREÇÃO CASE 821B (G109152)	CASE	821B	G109152
11674	GUIA DIREÇÃO CASE 821B (G110108)	CASE	821B	G110108
8196	CAMISA DIREÇÃO CASE 821B (G110661)	CASE	821B	G110661
23390	BUCHA CAÇAMBA CASE 821B (L127014)	CASE	821B	L127014
7334	BUCHA CAMISA DIREÇÃO CASE 821B (R55649)	CASE	821B	R55649
17934	ÊMBOLO CAÇAMBA CASE 821E (84233764)	CASE	821E	84233764
17936	CAMISA CAÇAMBA CASE 821E (84233766)	CASE	821E	84233766
15367	HASTE CAÇAMBA CASE 821E (87696079)	CASE	821E	87696079
8700	CILINDRO CAÇAMBA CASE 821E (87696084)	CASE	821E	87696084
9495	CILINDRO CAÇAMBA CASE 821E (87696086)	CASE	821E	87696086
10845	CILINDRO CAÇAMBA CASE 821E (91726032)	CASE	821E	91726032
10935	ÊMBOLO CAÇAMBA CASE 821E (91825837)	CASE	821E	91825837
17986	HASTE CAÇAMBA CASE 821E (91825884)	CASE	821E	91825884
9436	CILINDRO BRAÇO CASE CX130 (47833782)	CASE	CX130	47833782
10139	CILINDRO BRAÇO CASE CX130 (47852227)	CASE	CX130	47852227
19306	REPARO CAÇAMBA CASE CX130 (LZ00450)	CASE	CX130	LZ00450
19309	REPARO LANÇA CASE CX135 (LZ00453)	CASE	CX135	LZ00453
19307	REPARO LANÇA CASE CX160 (LZ00451)	CASE	CX160	LZ00451
19308	REPARO BRAÇO CASE CX160 (LZ00452)	CASE	CX160	LZ00452
3671	REPARO CAÇAMBA CASE CX220 (72111876)	CASE	CX220	72111876
10985	CILINDRO CAÇAMBA CASE CX220 (75264959)	CASE	CX220	75264959
15364	CILINDRO CAÇAMBA CASE CX220 (87626455)	CASE	CX220	87626455
11678	REPARO LEVANTE CASE CX220 (LZ00483)	CASE	CX220	LZ00483
2486	HASTE BRAÇO CASE CX220B (72114747)	CASE	CX220B	72114747
2695	CAMISA BRAÇO CASE CX220B (72114757)	CASE	CX220B	72114757
5127	CAMISA BRAÇO CASE CX220B (72114758)	CASE	CX220B	72114758
2810	CILINDRO LEVANTE CASE CX220B (84283308)	CASE	CX220B	84283308
3173	CILINDRO LEVANTE CASE CX220B (84405368)	CASE	CX220B	84405368
339	CILINDRO CAÇAMBA CASE CX220B (84405370)	CASE	CX220B	84405370
351	CILINDRO BRAÇO CASE CX220B (84405371)	CASE	CX220B	84405371
636	BUCHA CAMISA LEVANTE CASE CX220B (84543176)	CASE	CX220B	84543176
2240	BUCHA CAMISA BRAÇO CASE CX220B (87358317)	CASE	CX220B	87358317
2271	CILINDRO BRAÇO CASE CX220B (87363645)	CASE	CX220B	87363645
7966	BUCHA HASTE LEVANTE CASE CX220B (87543176)	CASE	CX220B	87543176
11055	CILINDRO LEVANTE CASE CX220B (87626327)	CASE	CX220B	87626327
1773	CILINDRO BRAÇO CASE CX220B (87626447)	CASE	CX220B	87626447
7976	BUCHA GUIA BRAÇO CASE CX220B (2438U1018S4)	CASE	CX220B	2438U1018S4
9513	CALÇO AMORT. FUNDO BRAÇO CASE CX220B (2438U1104S26)	CASE	CX220B	2438U1104S26
24256	GUIA BRAÇO CASE CX220B (YN01V00118S001)	CASE	CX220B	YN01V00118S001
24283	CILINDRO BRAÇO CASE CX220B (YN01V00172F1)	CASE	CX220B	YN01V00172F1
24284	CILINDRO BRAÇO CASE CX220B (YN01V00175F1)	CASE	CX220B	YN01V00175F1
24285	CILINDRO BRAÇO CASE CX220B (YN01V00175F2)	CASE	CX220B	YN01V00175F2
24286	CILINDRO BRAÇO CASE CX220B (YN01V00175F3)	CASE	CX220B	YN01V00175F3
24290	REPARO HASTE BRAÇO CASE CX220B (YN01V00175R100)	CASE	CX220B	YN01V00175R100
24294	REPARO ÊMBOLO BRAÇO CASE CX220B (YN01V00175R200)	CASE	CX220B	YN01V00175R200
24298	REPARO BRAÇO CASE CX220B (YN01V00175R300)	CASE	CX220B	YN01V00175R300
24302	CAMISA BRAÇO CASE CX220B (YN01V00175R400)	CASE	CX220B	YN01V00175R400

# CASE

## CONSTRUCTION

COD HF	DESCRIÇÃO AGRUPADA	FABRICANTE	MOD MAQ	NUMERO
24306	HASTE BRAÇO CASE CX220B (YN01V00175R500)	CASE	CX220B	YN01V00175R500
24310	AMORT. TAMPA BRAÇO CASE CX220B (YN01V00175S013)	CASE	CX220B	YN01V00175S013
24329	ÊMBOLO BRAÇO CASE CX220B (YN01V00175S015)	CASE	CX220B	YN01V00175S015
24325	BUCHA CAMISA BRAÇO CASE CX220B (YN01V01108P1)	CASE	CX220B	YN01V01108P1
24451	PARAF. TAMPA BRAÇO CASE CX220B (ZS23C18080)	CASE	CX220B	ZS23C18080
24258	CILINDRO BRAÇO CASE CX220C (YN01V00132f4)	CASE	CX220C	YN01V00132f4
24262	CILINDRO LEVANTAMENTO CASE CX220C (YN01V00151F2)	CASE	CX220C	YN01V00151F2
1343	CILINDRO BASCUL. C/R L. DIR. CASE W18 (146990A1)	CASE	W18	146990A1
6594	CILINDRO BASCUL. C/R L. DIR. CASE W18 (E158816)	CASE	W18	E158816
6605	CILINDRO BASCUL. C/R L. ESQ. CASE W18 (E158817)	CASE	W18	E158817
66	CILINDRO BASCUL. C/T L. DIR. CASE W18 (E64592)	CASE	W18	E64592
11605	CILINDRO BASCUL. C/T L. ESQ. CASE W18 (E64593)	CASE	W18	E64593
59	CILINDRO DIREÇÃO C/T L. DIR. CASE W18 (E64618)	CASE	W18	E64618
60	CILINDRO DIREÇÃO C/T L. ESQ. CASE W18 (E64619)	CASE	W18	E64619
61	CILINDRO LEVANTE C/T L. DIR. CASE W18 (E64620)	CASE	W18	E64620
65	CILINDRO LEVANTE C/T L. ESQ. CASE W18 (E64621)	CASE	W18	E64621
69	PARAF. DIREÇÃO C/T CASE W18 (E65955)	CASE	W18	E65955
70	CAMISA BASCUL. C/T L. DIR. CASE W18 (E66023)	CASE	W18	E66023
74	CAMISA BASCUL. C/T L. ESQ. CASE W18 (E66024)	CASE	W18	E66024
59	ÊMBOLO BASCUL. C/T CASE W18 (E66027)	CASE	W18	E66027
61	GUIA BASCUL. C/T CASE W18 (E66028)	CASE	W18	E66028
66	PORCA GUIA BASCUL. C/T CASE W18 (E66029)	CASE	W18	E66029
73	HASTE BASCUL. C/T CASE W18 (E66030)	CASE	W18	E66030
11605	REPARO BASCUL. C/T CASE W18 (E66032)	CASE	W18	E66032
59	CAMISA LEVANTE C/T L. ESQ. CASE W18 (E66034)	CASE	W18	E66034
60	CAMISA LEVANTE C/T L. DIR. CASE W18 (E66035)	CASE	W18	E66035
66	PARAF. LEVANTE C/T CASE W18 (E66036)	CASE	W18	E66036
4	ÊMBOLO LEVANTE C/T CASE W18 (E66038)	CASE	W18	E66038
5534	GUIA LEVANTE C/T CASE W18 (E66039)	CASE	W18	E66039
5536	PORCA GUIA LEVANTE C/T CASE W18 (E66040)	CASE	W18	E66040
5549	HASTE LEVANTE C/T CASE W18 (E66041)	CASE	W18	E66041
5560	REPARO LEVANTE C/T CASE W18 (E66042)	CASE	W18	E66042
5561	CAMISA DIREÇÃO C/T L. DIR. CASE W18 (E66048)	CASE	W18	E66048
5534	CAMISA DIREÇÃO C/T L. ESQ. CASE W18 (E66049)	CASE	W18	E66049
5536	ÊMBOLO DIREÇÃO C/T CASE W18 (E66050)	CASE	W18	E66050
5548	GUIA DIREÇÃO C/T CASE W18 (E66051)	CASE	W18	E66051
5550	PORCA GUIA DIREÇÃO C/T CASE W18 (E66052)	CASE	W18	E66052
5537	HASTE DIREÇÃO C/T CASE W18 (E66053)	CASE	W18	E66053
5539	REPARO DIREÇÃO C/T CASE W18 (E66054)	CASE	W18	E66054
5563	CILINDRO BASCUL. C/R L. DIR. CASE W18 (E69532)	CASE	W18	E69532
5564	CILINDRO BASCUL. C/R L. ESQ. CASE W18 (E69533)	CASE	W18	E69533
5572	CILINDRO LEVANT. C/R L. DIR. CASE W18 (E69538)	CASE	W18	E69538
5537	CILINDRO LEVANT. C/R L. ESQ. CASE W18 (E69539)	CASE	W18	E69539
8225	CAMISA BASCUL. C/R L. DIR. CASE W18 (G101706)	CASE	W18	G101706
5551	CILINDRO DIREÇÃO C/R L. DIR. CASE W18D (E69526)	CASE	W18D	E69526
5562	CILINDRO DIREÇÃO C/R L. ESQ. CASE W18D (E69527)	CASE	W18D	E69527
8186	REPARO DIREÇÃO C/R CASE W18D (G109452)	CASE	W18D	G109452
7084	PARAF. LEVANT. C/R CASE W20 (282040)	CASE	W20	282040
6370	PARAF. LEVANT. C/R CASE W20 (D43746)	CASE	W20	D43746
18917	ÊMBOLO L.HASTE LEVANT. C/R CASE W20 (D46932)	CASE	W20	D46932
18932	REPARO LEVANT. C/R CASE W20 (E96002)	CASE	W20	E96002
11672	CILINDRO LEVANT. C/R L. DIR. CASE W20 (G100524)	CASE	W20	G100524
11709	CILINDRO LEVANT. C/R L. ESQ. CASE W20 (G100525)	CASE	W20	G100525
8218	REPARO BASCUL. C/R CASE W20 (G32615)	CASE	W20	G32615
11663	REPARO LEVANT. C/R CASE W20 (G32668)	CASE	W20	G32668
11673	CILINDRO LEVANT. C/R L. ESQ. CASE W20 (G32769)	CASE	W20	G32769

# CASE

## CONSTRUCTION

COD HF	DESCRIÇÃO AGRUPADA	FABRICANTE	MOD MAQ	NUMERO
8220	CILINDRO LEVANT. C/R L. DIR. CASE W20 (G32770)	CASE	W20	G32770
8226	GUIA LEVANT. C/R CASE W20 (G32803)	CASE	W20	G32803
8228	CAMISA BASCUL. C/R L. DIR. CASE W20 (G32840)	CASE	W20	G32840
8230	CAMISA BASCUL. C/R L. ESQ. CASE W20 (G32841)	CASE	W20	G32841
8177	HASTE LEVANT. C/R CASE W20 (G32851)	CASE	W20	G32851
8185	CAMISA DIREÇÃO C/R L. DIR. CASE W20 (G32860)	CASE	W20	G32860
24319	CAMISA DIREÇÃO C/R L. ESQ. CASE W20 (G32861)	CASE	W20	G32861
6027	CILINDRO BASCUL. C/R L. DIR. CASE W20 (G33592)	CASE	W20	G33592
6033	CILINDRO BASCUL. C/R L. ESQ. CASE W20 (G33593)	CASE	W20	G33593
18966	HASTE BASCUL. C/R CASE W20 (G33594)	CASE	W20	G33594
6016	CILINDRO DIREÇÃO C/R L. DIR. CASE W20 (G34300)	CASE	W20	G34300
6035	CILINDRO DIREÇÃO C/R L. ESQ. CASE W20 (G34301)	CASE	W20	G34301
7124	GUIA DIREÇÃO C/R CASE W20 (G34328)	CASE	W20	G34328
6049	REPARO DIREÇÃO C/R CASE W20 (G34332)	CASE	W20	G34332
7133	CAMISA LEVANT. C/R L. ESQ. CASE W20 (G34371)	CASE	W20	G34371
6688	CAMISA LEVANT. C/R L. DIR. CASE W20 (G34730)	CASE	W20	G34730
8298	PARAF. BASCUL. C/R CASE W20E (282048)	CASE	W20E	282048
3559	PARAF. DIREÇÃO C/R CASE W20E (47447409)	CASE	W20E	47447409
171	REPARO DIREÇÃO C/R CASE W20E (47447420)	CASE	W20E	47447420
3556	CILINDRO DIREÇÃO C/R L. ESQ. CASE W20E (47447422)	CASE	W20E	47447422
3558	HASTE DIREÇÃO C/R CASE W20E (47447425)	CASE	W20E	47447425
5065	ÊMBOLO DIREÇÃO C/R CASE W20E (47447426)	CASE	W20E	47447426
9300	GUIA DIREÇÃO C/R CASE W20E (47447427)	CASE	W20E	47447427
290	CILINDRO DIREÇÃO C/R L. DIR. CASE W20E (47448105)	CASE	W20E	47448105
15329	CILINDRO LEVANT. C/R L. ESQ. CASE W20E (47450940)	CASE	W20E	47450940
7614	CAMISA LEVANT. C/R L. ESQ. CASE W20E (47450944)	CASE	W20E	47450944
9303	HASTE LEVANT. C/R CASE W20E (47450945)	CASE	W20E	47450945
9305	ÊMBOLO C/CAPET SEAL LEVANT. C/R CASE W20E (47450949)	CASE	W20E	47450949
3038	GUIA LEVANT. C/R CASE W20E (47450950)	CASE	W20E	47450950
7619	PARAF. BASCUL. C/R CASE W20E (47450952)	CASE	W20E	47450952
9296	PARAF. LEVANT. C/R CASE W20E (47450955)	CASE	W20E	47450955
9307	REPARO LEVANT. C/R CASE W20E (47450958)	CASE	W20E	47450958
10403	CILINDRO LEVANT. C/R L. DIR. CASE W20E (47450959)	CASE	W20E	47450959
3100	CAMISA LEVANT. C/R L. DIR. CASE W20E (47450961)	CASE	W20E	47450961
8989	CILINDRO BASCUL. C/R L. ESQ. CASE W20E (47450964)	CASE	W20E	47450964
8991	CAMISA BASCUL. C/R L. ESQ. CASE W20E (47450966)	CASE	W20E	47450966
9870	HASTE BASCUL. C/R CASE W20E (47450967)	CASE	W20E	47450967
10791	ÊMBOLO C/CAPET SEAL BASCUL. C/R CASE W20E (47450968)	CASE	W20E	47450968
9517	GUIA BASCUL. C/R CASE W20E (47450969)	CASE	W20E	47450969
10642	REPARO BASCUL. C/R CASE W20E (47450976)	CASE	W20E	47450976
10796	CILINDRO BASCUL. C/R L. DIR. CASE W20E (47450977)	CASE	W20E	47450977
10797	CAMISA BASCUL. C/R L. DIR. CASE W20E (47450979)	CASE	W20E	47450979
1092	CILINDRO DIREÇÃO C/R L. ESQ. CASE W20E (84545292)	CASE	W20E	84545292
5460	CILINDRO DIREÇÃO C/R L. DIR. CASE W20E (84545293)	CASE	W20E	84545293
824	CILINDRO LEVANT. C/R L. ESQ. CASE W20E (84545959)	CASE	W20E	84545959
826	CILINDRO LEVANT. C/R L. DIR. CASE W20E (84545962)	CASE	W20E	84545962
3817	REPARO LEVANT. C/R CASE W20E (86628054)	CASE	W20E	86628054
1996	CILINDRO BASCUL. C/R L. DIR. CASE W20E (87403954)	CASE	W20E	87403954
1731	CILINDRO BASCUL. C/R L. ESQ. CASE W20E (87403955)	CASE	W20E	87403955
1345	CAMISA BASCUL. C/R L. DIR. CASE W20E (146991A1)	CASE	W20E	146991A1
576	REPARO DIREÇÃO C/R CASE W20E (1543252C1)	CASE	W20E	1543252C1
6660	SEPARADOR ÊMBOLO LEVANT. C/R CASE W20E (D47211)	CASE	W20E	D47211
6393	ÊMBOLO L.PARAF. LEVANT. C/R CASE W20E (D48562)	CASE	W20E	D48562
6593	HASTE BASCUL. C/R CASE W20E (E158805)	CASE	W20E	E158805
98	GUIA DIREÇÃO C/R CASE W20E (E69987)	CASE	W20E	E69987
66	GUIA LEVANT. C/R CASE W20E (E69990)	CASE	W20E	E69990

# CASE

## CONSTRUCTION

COD HF	DESCRIÇÃO AGRUPADA	FABRICANTE	MOD MAQ	NUMERO
8173	ÊMBOLO DIREÇÃO C/R CASE W20E (G100442)	CASE	W20E	G100442
8232	HASTE LEVANT. C/R CASE W20E (G100526)	CASE	W20E	G100526
11672	ÊMBOLO L.HASTE LEVANT. C/R CASE W20E (G100530)	CASE	W20E	G100530
11673	CAMISA DIREÇÃO C/R L. DIR. CASE W20E (G101702)	CASE	W20E	G101702
8221	CAMISA DIREÇÃO C/R L. ESQ. CASE W20E (G101703)	CASE	W20E	G101703
11673	CAMISA BASCUL. C/R L. ESQ. CASE W20E (G101707)	CASE	W20E	G101707
8224	CAMISA LEVANT. C/R L. DIR. CASE W20E (G101716)	CASE	W20E	G101716
8230	CAMISA LEVANT. C/R L. ESQ. CASE W20E (G101717)	CASE	W20E	G101717
15805	HASTE DIREÇÃO C/R CASE W20E (G33449)	CASE	W20E	G33449
11605	REPARO DIREÇÃO CASE W36 (E95669)	CASE	W36	E95669
11709	CILINDRO BASCULAMENTO CASE W36 (G100537)	CASE	W36	G100537
8172	CILINDRO LEVANTE L. DIR. CASE W36 (G100744)	CASE	W36	G100744
8183	CILINDRO LEVANTE L. ESQ. CASE W36 (G100745)	CASE	W36	G100745
8166	CILINDRO DIREÇÃO CASE W36 (G101563)	CASE	W36	G101563
8200	ÊMBOLO BASCULAMENTO CASE W36 (G102186)	CASE	W36	G102186
8203	ÊMBOLO LEVANTE CASE W36 (G102350)	CASE	W36	G102350
8202	CAMISA BASCULAMENTO CASE W36 (G102379)	CASE	W36	G102379
8204	CILINDRO DIREÇÃO CASE W36 (G102384)	CASE	W36	G102384
8246	CAMISA DIREÇÃO CASE W36 (G102385)	CASE	W36	G102385
8257	CILINDRO BASCULAMENTO CASE W36 (G102388)	CASE	W36	G102388
8276	CAMISA BASCULAMENTO CASE W36 (G102389)	CASE	W36	G102389
11675	CILINDRO LEVANTE L. DIR. CASE W36 (G102394)	CASE	W36	G102394
8162	CILINDRO LEVANTE L. ESQ. CASE W36 (G102395)	CASE	W36	G102395
8196	CAMISA LEVANTE L. DIR. CASE W36 (G102396)	CASE	W36	G102396
8199	CAMISA LEVANTE L. ESQ. CASE W36 (G102397)	CASE	W36	G102397
8202	REPARO LEVANTE CASE W36 (G102633)	CASE	W36	G102633
8274	CAMISA BASCULAMENTO CASE W36 (G104121)	CASE	W36	G104121
8179	GUIA LEVANTE CASE W36 (G104356)	CASE	W36	G104356
8190	GUIA BASCULAMENTO CASE W36 (G104950)	CASE	W36	G104950
8210	REPARO BASCULAMENTO CASE W36 (G105520)	CASE	W36	G105520
11670	CILINDRO BASCULAMENTO CASE W36 (G107281)	CASE	W36	G107281
8184	REPARO DIREÇÃO CASE W36 (G109423)	CASE	W36	G109423
5978	GUIA LEVANTE CASE W36 (G34568)	CASE	W36	G34568
6037	REPARO LEVANTE CASE W36 (G34569)	CASE	W36	G34569
6043	REPARO BASCULAMENTO CASE W36 (G34628)	CASE	W36	G34628
5973	GUIA BASCULAMENTO CASE W36 (G34635)	CASE	W36	G34635
5982	GUIA DIREÇÃO CASE W36 (G35221)	CASE	W36	G35221
9067	GUIA LEVANTE CASE W36 (G35226)	CASE	W36	G35226
6046	GUIA LEVANTE CASE W36 (G35236)	CASE	W36	G35236
5981	HASTE BASCULAMENTO CASE W36 (G35525)	CASE	W36	G35525
5981	CAMISA LEVANTE L. DIR. CASE W36 (G35534)	CASE	W36	G35534
6039	CAMISA LEVANTE L. ESQ. CASE W36 (G35535)	CASE	W36	G35535
8305	PARAF. DIREÇÃO CASE W36B (282044)	CASE	W36B	282044
8296	PARAF. BASCULAMENTO CASE W36B (282052)	CASE	W36B	282052
6478	ÊMBOLO L.HASTE BASCULAMENTO CASE W36B (D46425)	CASE	W36B	D46425
6598	ÊMBOLO L.PARAF. BASCULAMENTO CASE W36B (D46931)	CASE	W36B	D46931
6385	SEPARADOR ÊMBOLO BASCULAMENTO CASE W36B (D47210)	CASE	W36B	D47210
6675	ÊMBOLO L.PARAF. LEVANTE CASE W36B (D49317)	CASE	W36B	D49317
6669	ÊMBOLO L.HASTE LEVANTE CASE W36B (D49318)	CASE	W36B	D49318
6664	SEPARADOR ÊMBOLO LEVANTE CASE W36B (D49320)	CASE	W36B	D49320
6678	CILINDRO LEVANTE L. DIR. CASE W36B (E155976)	CASE	W36B	E155976
6679	CILINDRO LEVANTE L. ESQ. CASE W36B (E155977)	CASE	W36B	E155977
6392	CAMISA LEVANTE L. DIR. CASE W36B (E155978)	CASE	W36B	E155978
6664	GUIA LEVANTE CASE W36B (E155980)	CASE	W36B	E155980
6680	GUIA BASCULAMENTO CASE W36B (E155988)	CASE	W36B	E155988
18920	REPARO LEVANTE CASE W36B (E156011)	CASE	W36B	E156011

# CASE

## CONSTRUCTION

COD HF	DESCRIÇÃO AGRUPADA	FABRICANTE	MOD MAQ	NUMERO
19585	REPARO BASCULAMENTO CASE W36B (E156012)	CASE	W36B	E156012
19586	CILINDRO BASCULAMENTO L. DIR. CASE W36B (E156086)	CASE	W36B	E156086
19858	CILINDRO BASCULAMENTO L. ESQ. CASE W36B (E156087)	CASE	W36B	E156087
18921	CAMISA BASCULAMENTO L. DIR. CASE W36B (E156088)	CASE	W36B	E156088
19859	CAMISA BASCULAMENTO L. ESQ. CASE W36B (E156089)	CASE	W36B	E156089
19587	CAMISA LEVANTE L. ESQ. CASE W36B (E156229)	CASE	W36B	E156229
5538	CILINDRO DIREÇÃO CASE W36B (E69660)	CASE	W36B	E69660
92	GUIA DIREÇÃO CASE W36B (E69984)	CASE	W36B	E69984
8256	ÊMBOLO DIREÇÃO CASE W36B (G100438)	CASE	W36B	G100438
8154	CILINDRO DIREÇÃO CASE W36B (G100743)	CASE	W36B	G100743
18944	REPARO DIREÇÃO CASE W36B (G101287)	CASE	W36B	G101287
8199	HASTE BASCULAMENTO CASE W36B (G102370)	CASE	W36B	G102370
8264	HASTE LEVANTE CASE W36B (G105698)	CASE	W36B	G105698
8177	GUIA DIREÇÃO CASE W36B (G107524)	CASE	W36B	G107524
8187	REPARO DIREÇÃO CASE W36B (G109421)	CASE	W36B	G109421
6685	CAMISA DIREÇÃO CASE W36B (G35527)	CASE	W36B	G35527
24271	HASTE DIREÇÃO CASE W36B (G35532)	CASE	W36B	G35532
6250	ÊMBOLO L.HASTE BASCUL. C/R CASE W7 (D28366)	CASE	W7	D28366
6359	ÊMBOLO L.PARAF. LEVANTE C/R CASE W7 (D28370)	CASE	W7	D28370
6360	ÊMBOLO L.HASTE LEVANTE C/R CASE W7 (D28371)	CASE	W7	D28371
6500	ÊMBOLO L.PARAF. LEVANTE C/R CASE W7 (D46930)	CASE	W7	D46930
19855	SEPARADOR ÊMBOLO LEVANTE C/R CASE W7 (D47209)	CASE	W7	D47209
6502	CILINDRO DIREÇÃO S/VALV. CASE W7 (E60133)	CASE	W7	E60133
6589	CAMISA S/VALVULA DIREÇÃO CASE W7 (E60133C)	CASE	W7	E60133C
6591	ÊMBOLO DIREÇÃO S/VALV. CASE W7 (E60133E)	CASE	W7	E60133E
6596	GUIA DIREÇÃO S/VALV. CASE W7 (E60133G)	CASE	W7	E60133G
6604	HASTE DIREÇÃO S/VALV. CASE W7 (E60133H)	CASE	W7	E60133H
6605	REPARO DIREÇÃO S/VALV. CASE W7 (E60133R)	CASE	W7	E60133R
6501	CAMISA C/ROSCA BASCUL. C/R CASE W7 (E60153)	CASE	W7	E60153
6589	CILINDRO LEVANTE C/T CASE W7 (E63245)	CASE	W7	E63245
6596	CILINDRO BASCUL. C/T CASE W7 (E63419)	CASE	W7	E63419
6603	CAMISA C/T LEVANTE C/T CASE W7 (E63561)	CASE	W7	E63561
6604	ÊMBOLO LEVANTE C/T CASE W7 (E63562)	CASE	W7	E63562
6605	PORCA GUIA LEVANTE C/T CASE W7 (E63563)	CASE	W7	E63563
6590	GUIA LEVANTE C/T CASE W7 (E63564)	CASE	W7	E63564
6591	HASTE LEVANTE C/T CASE W7 (E63565)	CASE	W7	E63565
6592	REPARO LEVANTE C/T CASE W7 (E63566)	CASE	W7	E63566
6593	CAMISA C/TRAVA BASCUL. C/T CASE W7 (E63567)	CASE	W7	E63567
6605	ÊMBOLO BASCUL. C/T CASE W7 (E63569)	CASE	W7	E63569
6608	GUIA BASCUL. C/T CASE W7 (E63570)	CASE	W7	E63570
18922	PORCA GUIA BASCUL. C/T CASE W7 (E63572)	CASE	W7	E63572
19589	HASTE BASCUL. C/T CASE W7 (E63573)	CASE	W7	E63573
19861	REPARO BASCUL. C/T CASE W7 (E63575)	CASE	W7	E63575
8257	CAMISA C/ROSCA BASCUL. C/R CASE W7 (G32006)	CASE	W7	G32006
8274	CAMISA C/R LEVANTE C/R CASE W7 (G32014)	CASE	W7	G32014
11675	HASTE BASCUL. C/R CASE W7 (G32026)	CASE	W7	G32026
11663	HASTE BASCUL. C/R CASE W7 (G32462)	CASE	W7	G32462
8207	CILINDRO BASCUL. C/R CASE W7 (G32482)	CASE	W7	G32482
8211	CILINDRO LEVANTE C/R CASE W7 (G32602)	CASE	W7	G32602
8229	GUIA LEVANTE C/R CASE W7 (G32737)	CASE	W7	G32737
11662	ÊMBOLO L.PARAF. BASCUL. C/R CASE W7 (G33150)	CASE	W7	G33150
18947	ÊMBOLO L.HASTE LEVANTE C/R CASE W7 (G33159)	CASE	W7	G33159
15806	CILINDRO BASCUL. C/R CASE W7 (G33461)	CASE	W7	G33461
7129	HASTE BASCUL. C/R CASE W7 (G33462)	CASE	W7	G33462
6003	GUIA BASCUL. C/R CASE W7 (G33485)	CASE	W7	G33485
6040	GUIA LEVANTE C/R CASE W7 (G34319)	CASE	W7	G34319

# CASE

CONSTRUCTION

COD HF	DESCRIÇÃO AGRUPADA	FABRICANTE	MOD MAQ	NUMERO
6039	CILINDRO LEVANTE C/R CASE W7 (G34665)	CASE	W7	G34665
6685	HASTE LEVANTE C/R CASE W7 (G34666)	CASE	W7	G34666
22639	CILINDRO BASCUL. C/R CASE W7 (L17310)	CASE	W7	L17310



# HIDRAUCAF

EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS