

MAXLOADER

AO MÁXIMO

| COD. HF | DESCRIÇÃO AGRUPADA | FABRICANTE | MOD. MAQ. | NUMERO |
|---------|--|------------|-----------|-------------|
| 6657 | CILINDRO BRAÇO MAXLOADER 866HTC (B80A110201) | MAXLOADER | 866HTC | B80A110201 |
| 6209 | REPARO BRAÇO MAXLOADER 866HTC (B80A110201R) | MAXLOADER | 866HTC | B80A110201R |
| 6264 | CILINDRO BRAÇO MAXLOADER 866HTC (B80AXB00) | MAXLOADER | 866HTC | B80AXB00 |
| 6321 | REPARO BRAÇO MAXLOADER 866HTC (B80AXB00R) | MAXLOADER | 866HTC | B80AXB00R |
| 6380 | CAMISA BRAÇO MAXLOADER 866HTC (B80AXB01) | MAXLOADER | 866HTC | B80AXB01 |
| 6382 | BUCHA CAMISA BRAÇO MAXLOADER 866HTC (B80AXB02) | MAXLOADER | 866HTC | B80AXB02 |
| 6657 | PORCA HASTE BRAÇO MAXLOADER 866HTC (B80AXB03) | MAXLOADER | 866HTC | B80AXB03 |
| 6319 | ÊMBOLO BRAÇO MAXLOADER 866HTC (B80AXB04) | MAXLOADER | 866HTC | B80AXB04 |
| 6396 | HASTE BRAÇO MAXLOADER 866HTC (B80AXB05) | MAXLOADER | 866HTC | B80AXB05 |
| 6570 | GUIA BRAÇO MAXLOADER 866HTC (B80AXB06) | MAXLOADER | 866HTC | B80AXB06 |
| 6264 | BUCHA HASTE BRAÇO MAXLOADER 866HTC (B80AXB07) | MAXLOADER | 866HTC | B80AXB07 |

EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS